

SNTC-M04 取付／取扱説明書

警告

- 運転手が走行中にナビなどの画面を注視(2秒以上見続ける)することは、道路交通法により禁止されています。
- 本製品を使用中に発生した事故、違法行為、車両の故障や破損等の責任を 当社は一切負いません。


ナビの操作が可能な状態では、車速パルス/GPS信号がナビに入力されません。
このため、自車位置やメンテナンス情報等に誤差が生じます。ルート音声案内も、この間されません。

また、ノーマル状態に戻した後、自車位置が正確に表示されるまでには、ある程度の時間が掛かります。

走行中 TV/DVD(再生機能のあるデッキのみ)/VTR 映像は、スイッチ操作 **不要** で映ります

<取付け>

- ・ナビユニット背面にある 12ピン/20ピン/5ピン コネクタに接続します。
それぞれ オスメス コプラーになっていますので、割り込ませる形で接続してください。



※写真は、10系後期アルファード MOPナビ 56064

※取付完了後、パワーウィンドウ、バックガイドモニター、シートメモリー等を再設定ください。

※ナビが車速パルスの初期学習を行うため、取付して動作確認後、2km程度、本アダプターを動作させずに走行下さい。

<操作方法>

<< ステアリングスイッチ >>



■ 3分 タイマーモード

ステアリングスイッチ 電話”切”ボタン をダブルクリック (短押し + 短押し)

- ”ピッ”と短ビープ音が 1回なり、ナビ操作が可能になります。
- そのまま 3分経過すると ”ピー”と長ビープ音になり、ノーマル状態になります。

■ マニュアルモード

ステアリングスイッチ 電話”切”ボタン をダブルクリック (短押し + **長押し**)

- ”ピッ””ピッ”と短ビープ音が 2回なり、ナビ操作が可能になります。
- 下の解除操作するか、Accオフするまで、ナビ操作可能な状態を続けます。
- ※長押し操作は ”ピッ””ピッ”と短ビープ音が 2回なるまで(1秒)で OKです。
- 2秒以上長押しを続けると、純正ハンズフリーの着信拒否のビープ音になりますが 本機の動作に関係ありません。

<<解除>>『3分 タイマーモード』『マニュアルモード』中

ステアリングスイッチ 電話”切”ボタン をダブルクリック (短押し + 短押し)

- ”ピー”と長ビープ音になり、ノーマル状態になります。

※ハンズフリー通話時は、電話”切”ボタン に替わり、**電話”掛ける”ボタン**で操作