

## SNTC-M05 取付／取扱説明書



- 運転手が走行中にナビなどの画面を注視(2秒以上見続ける)することは、道路交通法により禁止されています。
- 本製品を使用中に発生した事故、違法行為、車両の故障や破損等の責任を 当社は一切負いません。

<ナビの操作が可能な状態の間は>

- ・車速パルスがナビに入力されません。
  - ・自車位置やメンテナンス情報等に誤差が生じます。ルートの声案内も、この間されません。
- ナビ操作完了後は、<<解除>>操作をしてください。

自車位置を使用するG-Bookサービスを受ける時は、解除し、自車位置が正確に表示されていることを確認ください。  
(ノーマル状態に戻した後、自車位置が正確に表示されるまで、ある程度の時間が掛かります。)

### 走行中 TV/DVD/VTR 映像は、スイッチ操作 不要 で映ります

<取付け> ※”メニュー”→”ユーザーカスタマイズ”で、現在のナビ設定を 念のため 記憶させておきます。


・ナビ背面 **赤丸印 3箇所**

20ピンコネクタ、12ピンコネクタ、5ピンコネクタに接続します。  
それぞれ オスーマス コンプラーになっていますので、割り込ませる形で接続してください。

※ナビ裏の機器、配線への干渉に注意して、SNTC-M05本体を両面テープ等で固定してください。

※SNTC-M05ケース部分と配線を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。

※コネクタ脱着時、真っ直ぐに引き抜き/挿入してください。挿入時に違和感がある場合は、ピン曲りなどがないか確認してください。無理に押し込むと、破損する恐れがあります。



※取付完了後、パワーウィンドウ、バックガイドモニター、シートメモリー等を再設定ください。

※ナビゲーションが車速パルスの初期学習を行うため、取付/動作確認後、2km程度、本アダプターを動作させずに走行下さい。

## <操作方法>

<< ステアリングスイッチ >>



### ■ 3分 タイマーモード

ステアリングスイッチ 電話”切”ボタン をダブルクリック (短押し + 短押し)

→ ”ピッ”と短ビープ音が 1回なり、ナビ操作が可能になります。  
そのまま 3分経過すると ”ピー”と長ビープ音となり、ノーマル状態になります。

### ■ マニュアルモード

ステアリングスイッチ 電話”切”ボタン をダブルクリック (短押し + 長押し)

→ ”ピッ””ピッ”と短ビープ音が 2回なり、ナビ操作が可能になります。  
下の解除操作するか、Accオフするまで、ナビ操作可能な状態を続けます。  
※長押し操作は ”ピッ””ピッ”と短ビープ音が 2回なるまで(1秒)で O.Kです。  
2秒以上長押しを続けると、純正ハンズフリーの着信拒否のビープ音となりますが 本機の動作に関係ありません。

<<解除>>『3分 タイマーモード』『マニュアルモード』 中

ステアリングスイッチ 電話”切”ボタン をダブルクリック (短押し + 短押し)

→ ”ピー”と長ビープ音となり、ノーマル状態になります。

・ビープ音出力のオン/オフ切替は、純正ナビシステムの ”情報・Gボタン”を押し、”BEEP消”アイコンで切替えます。  
ビープ音量は、ナビのボタン操作時に出る ”ピッ”音と同じです。

※ハンズフリー通話時は、電話”切”ボタン に替わり、電話”掛ける”ボタンで操作